




NOOT: Bij het werken aan het elektrisch systeem de accu loskoppelen !

Elektrisch schema Henkel 1
aangepast : feb.2004